メモリ モジュール ューザー ガイド © Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておいますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版: 2009年4月

製品番号:536505-291

製品についての注意事項

このユーザー ガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピューターで対応していない場合もあります。

目次

メモリ モジュールの追加または交換		

メモリ モジュールの追加または交換

お使いのコンピューターには、1 つのメモリ モジュール コンパートメントがキーボードの下に装備されています。コンピューターのメモリを増設するには、空いている拡張メモリ モジュール スロットにメモリ モジュールを追加するか、メイン メモリ モジュール スロットに装着されているメモリ モジュールを交換します。

- ▲ 警告! 感電や装置の損傷を防ぐため、電源コードとすべてのバッテリを取り外してからメモリモジュールを取り付けてください。
- △ 注意: 静電気(ESD)によって電子部品が損傷することがあります。作業を始める前に、接地された金属面に触るなどして、身体にたまった静電気を放電してください。
- ② **注記**: 2つめのメモリ モジュールを追加してデュアル チャネル構成を使用する場合は、2つのメモリ モジュールを必ず同じ種類、同じ速度にしてください。


メモリモジュールを追加または交換するには、以下の操作を行います。


- 1. 必要なデータを保存します。
- 2. コンピューターをシャットダウンし、ディスプレイを閉じます。

コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタンを短く押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常の手順でシャットダウンします。

- コンピューターに接続されているすべての外付けデバイスを取り外します。
- 4. 電源コードを抜きます。
- 5. バッテリ ベイが手前を向くようにしてコンピューターを裏返し、安定した平らな場所に置きます。
- 6. コンピューターからバッテリを取り外します。

- 7. バッテリ エリアのネジを取り外します。お使いのコンピューターでは2つまたは3つのネジを取り外す必要があります。
 - | 注記: お使いのコンピューターに最も近い図を参照してください。






8. コンピューターのディスプレイがある方を上にし、コンピューターの背面の縁から2つのネジを取り外します。



- 9. コンピューターを可能な限り開きます。
- **10.** スイッチ カバーをディスプレイの方向にまっすぐにスライドさせて、スイッチ カバーを取り外します。



- **11.** キーボードからネジを取り外します。お使いのコンピューターでは2つまたは3つのネジを取り 外す必要があります。
 - ② **注記**: お使いのコンピューターに最も近い図を参照してください。




12. キーボードをディスプレイ アセンブリの方向にスライドさせ (1)、キーボードを裏返して (2) メモリ コンパートメントが見えるようにします。



- 13. メモリ モジュールを交換する場合は、装着されているメモリ モジュールを取り外します。
 - △ **注意**: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず左右の端を 持ってください。メモリ モジュールの端子部分には触らないでください。
 - **a.** メモリ モジュールの両側にある留め具を左右に引っ張ります (1)。 メモリ モジュールが少し上に出てきます。


b. メモリ モジュールの左右の端をつかみ、そのままゆっくりと斜め上に引き抜いて**(2)** 取り 外します。

取り外したメモリモジュールは、静電気の影響を受けない容器に保管しておきます。



- 14. 以下の手順に沿って、メモリ モジュールを取り付けます。
 - △ **注意**: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず左右の端を 持ってください。メモリ モジュールの端子部分には触らないでください。
 - a. メモリ モジュールの切り込みとメモリ モジュール スロット (1) を合わせます。
 - **b.** しっかりと固定されるまでメモリ モジュールを 45°の角度でスロットに押し込み、所定の 位置に収まるまでメモリ モジュールを押し下げます (2)。
 - ☆ 注意: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを折り曲げないでください。


c. カチッと音がして留め具がメモリ モジュールを固定するまで、メモリ モジュールの左右の 端をゆっくりと押し下げます(3)。



15. キーボードをキーボード トレイに戻し (1)、キーボードを所定の位置にスライドさせて固定し ます (2)。



- **16.** キーボードのネジを取り付けます。お使いのコンピューターでは2つまたは3つのネジを取り付ける必要があります。
 - | 注記: お使いのコンピューターに最も近い図を参照してください。



17. スイッチ カバーをスライドさせて固定します。





18. コンピューターのディスプレイを閉じます。

19. コンピューターの背面の縁の2つのネジを元の場所に取り付けます。



- **20.** バッテリ エリアのネジを元の場所に取り付けます。お使いのコンピューターでは2つまたは3つのネジを取り付ける必要があります。
 - | 注記: お使いのコンピューターに最も近い図を参照してください。





- 21. コンピューターを裏返して安定した平らな場所に置き、バッテリを元の場所に取り付けます。
- 22. 外部電源および外付けデバイスを取り付けなおします。
- 23. コンピューターの電源を入れます。

索引

```
き
キーボード
取り外し 4
す
スイッチ カバー
取り外し 3
め
メモリ モジュール
交換 1
取り外し 4
```